

各ピアノとアプリケーションの対応状況

- 空欄は非対応を示します。
- 使用するモバイルデバイスの接続方法および OS によって動作要件は異なります。
- お使いの Roland ピアノが最新のシステムプログラムに更新されていることをご確認ください。最新のシステムプログラムおよびセットアップ手順は、<https://www.roland.com/jp/> のサポートページをご参照ください（未検証の OS を除く）。
- Roland Piano App で使用できるパラメーターについては、「[楽器機種別 機能対比表およびパラメーター一覧](#)」をご覧ください。

※ iPad Pro 9.7 インチは非対応です。

※ リズム機能には対応していません。

		Piano Every Day	Piano Partner Ver.2.0	Piano Designer
接続方法		Bluetooth®（以下「BT」）	1. Bluetooth®（以下「BT」） 2. 有線接続（以下「Wired」） - iOS デバイス：iPad カメラ接続キットまたは Lightning-USB カメラアダプターが必要です。 -Android デバイス：USB ケーブルが必要です。	1. Bluetooth®（以下「BT」） 2. 無線 LAN（以下「WLAN」） -別売のワイヤレス USB アダプター（WNA1100-RL または ONKYO UMF-1）と無線 LAN アクセスポイントが必要です。 3. USB ケーブルによる有線接続 - iPad には USB ケーブルと Apple Camera Connection Kit または Lightning USB カメラアダプターが必要です。 - Android デバイスには USB ケーブル、USB アダプター、micro-USB ケーブルが必要です。
対応 OS と デバイス	iOS	iOS 10.0 以降 iPadOS 10.0 以降 iPod touch iOS 10.0 以降	iOS 9.3.5 以降 iPhone SE 以降, iPad 第 3 世代以降, iPad Air 第 1 世代以降、iPad mini 第 2 世代以降、iPad Pro 9.7 インチ (GO:PIANO (GO-61P)、GO:PIANO with Alexa Built-in (GO-61P-A)は非対応)、iPad Pro 11 インチ第 3 世代、iPad Pro 12.9 インチ、iPod touch 第 5 世代以降	iOS 9.3.5 以降 iPhone 5S 以降、iPad 第 2 世代以降、iPad Air 第 1 世代以降、iPad mini 第 1 世代以降、iPad Pro 9.7 インチ、iPad Pro 11 インチ（第 3 世代、iPad Pro 12.9 インチ、iPod touch 第 5 世代以降
	Android	Android 7.1 以降 Android タブレット（解像度 1280 x 768 以上推奨）、Bluetooth 4.0 以降 ※ 要件を満たしていても、すべての Android 機器での動作を保証するものではありません。	Android 7.1 以降 Android タブレット（解像度 1280 x 768 以上推奨）、Bluetooth 4.0 以降（Bluetooth 接続時） ※ 要件を満たしていても、すべての Android 機器での動作を保証するものではありません。	Android 5.1 以降 ※ 要件を満たしていても、すべての Android 機器での動作を保証するものではありません。
対応製品リストページ		N/A	Piano Partner 2 Version 2.0 スペック	Piano Designer スペック
GP-9M				BT
GP-9				BT
GP-6				BT
GP-3				
GP609			BT/Wired	BT
GP607			BT/Wired	BT
LX708		BT		BT
LX706		BT		BT
LX705		BT		BT
LX-17			BT/Wired	BT
LX-9				
LX-7			BT/Wired	BT
LX-6				
LX-5				
LX-15e				WLAN/Wired
HP704		BT		BT

HP702	BT		BT
HP701 *販売地域限定	BT		BT
HP605		BT/Wired	BT
HP603A HP603		BT/Wired	BT
HP601		BT/Wired	BT
HP508			WLAN/Wired
HP506			WLAN/Wired
HP504			WLAN/Wired
RP701	BT		BT
RP501R		BT/Wired	
RP107			
RP102		BT/Wired	
KIYOLA KF-10		BT/Wired	BT
DP603		BT/Wired	BT
DP90Se			WLAN/Wired
DP90e			WLAN/Wired
F-140R		BT/Wired	
F701	BT		BT
F107			
FP-90X	BT		BT
FP-60X	BT		BT
FP-30X	BT		BT
FP-90		BT/Wired	BT
FP-80			WLAN/Wired
FP-60		BT/Wired	BT
FP-30		BT/Wired	
FP-10		BT/Wired **	
FP-E50			
FRP-1 *販売地域限定			
FRP-2-ACR *販売地域限定			
FRP-NUVOLA *販売地域限定			
RCP-800 *販売地域限定	BT		
CG-1 *販売地域限定			
CPF-107 *販売地域限定			

CPF-140 *販売地域限定			
MP-200 *販売地域限定			
RP-500 *販売地域限定			
GO:PIANO88 (GO-88PX)			
GO:PIANO (GO-88P)		BT/Wired *	
GO:PIANO88 (GO-61P)		BT/Wired **	
GO:PIANO with Alexa Built-in (GO-61P-A)		BT	